

## Software hängt

Es kann vorkommen, dass während des Betriebes die Software hängen bleibt. Dies sollte allerdings nicht häufiger vorkommen.

Um das Gerät ganz abzuschalten, müssen Sie je nach Gerätetyp eine Tastenkombination betätigen die im folgenden aufgelistet ist.

### D2000CD



Ausschalttaste ca. 10sec.  
gedrückt halten

### Spectra2000



gleichzeitig drücken

### Spectra1600 / Nova H8 / VarioPlus



gleichzeitig drücken

### D65-3



gleichzeitig drücken